

Slowfishing.com

AIRBRUSH

Læs vedlagte brugsvejledning.

Rengør emnet med vand og grundrens, skyl efter, sidste skyl med kogt vand (modvirker kalkaflejringer efter tørring).

Den valgte lak fortyndes i forholdet 1-3/1-4.

Jeg anvender en 5 ml. engangssprøjte, både til blanding, omrystning, dosering og opbevaring. Sprøjten forsegles med en rund tandstik.

Kobber og guld metallic lakker omrystes kraftig før brug.

SLOWFISH males anbragt på 1/2 rundstokke $\varnothing 7 - \varnothing 10$

Påfør primer/grunder i et tyndt lag; når den har sat sig (lad den stå nogle timer) påføres den valgte lak. Først i et tyndt lag (binder, limer og modvirker løbere) efter et par minutter kan man male dækkende, men tynde lag anbefales.